

Vízszigetelés összekapcsolása fürdőkéddal vagy zuhanyzótálccával

- 1 Fűrdő-, vagy zuhanykád
- 2 ASO-Dichtband-2000-Sanitär felragasztása a kád beszerelése előtt
- 3 ASO-SR hátúrkítőltő habszivacs csík
- 4 SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M-PLUS vagy AQUAFIN-RS300 vízszigetelés
- 5 ASO-Dichtband-2000 hajlaterősítő szalag
- 6 MONOFLEX-XL burkolatragasztó habarcs
- 7 ASO-Fugenbunt vagy CRISTALLFUGE-PLUS fugázóhabarcs
- 8 ESCOSIL-2000 rugalmas kitöltő
- 9 Síkváltás fugája: ESCOSIL-2000

